

Lunchboxen mit Bambusdeckel

Reinigungshinweise

Lieber Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für eine umweltfreundliche Dose aus Edelstahl entschieden haben. Holz ist ein Naturprodukt, damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, möchten wir Sie an folgendes erinnern:

Reinigung des Bambusdeckels:

- **Nur** mit einem feuchten Lappen
- Gut abtrocknen – zu viel Feuchtigkeit führt zu schnellerem Abnutzen des Holzes

Reinigung des Edelstahlkörpers

- Edelstahl lässt sich leicht und schnell reinigen. Einfach mit Wasser und Spülmittel von Hand reinigen. Wir empfehlen keine Reinigung in der Spülmaschine

Reinigung des Klippdeckels

- Einfach mit Wasser und Spülmittel von Hand reinigen. Wir empfehlen keine Reinigung in der Spülmaschine